

БЛОК ПИТАНИЯ
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ
АТЕС-БП12-5



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ

Блок питания стабилизированный (далее блок питания) АТЕС-БП12-5 предназначен для электропитания устройств и приборов охранно пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, контроля доступа выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 5 А.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия:

- температура окружающей среды от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$;
 - относительная влажность воздуха не более 90% (при температуре $+24^{\circ}\text{C}$ и ниже).
- Не допускается присутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Входное напряжение, В	100 – 240
Частота входного тока, Гц	47 – 63
Выходное напряжение, В	12
Выходной ток, А	5
Выходная мощность (макс), Вт	60
Габаритные размеры, мм	116 x 52 x 33
Вес, г	300

УКАЗАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается включать блок питания в сеть в разобранном виде, а также при механических повреждениях корпуса. При эксплуатации блока питания следует соблюдать «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». Установку/снятие, монтаж, ремонт производить при отключенном сетевом напряжении $\sim 220\text{В}$ от блока питания. Следует обращать внимание на соблюдение полярности при подключении нагрузки. Запрещается использовать предохранители (плавкие вставки), не соответствующие техническим требованиям, а также любые виды перемычек.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Блок питания следует хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 90% в упаковке производителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи устройства. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска устройства.

Срок службы блока питания — 10 лет с момента (даты) выпуска.

Гарантия не распространяется на устройства, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию.

Гарантийное обслуживание производится сервисным центром ООО «Аккордтек», расположенным по адресу:

127410, Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41А, стр. 1, пом. 22.

Телефон: 8 800 770-04-15, +7 495 223-01-00

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель: АТЕС-БП12-5_____

Дата выпуска “__” _____ 20__ г.

Адрес предприятия-изготовителя:

170040, Тверская область, город Тверь, пр-кт Николая Корыткова, д. 43д, офис 1

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска “__” _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата ввода в эксплуатацию “__” _____ 20__ г.