

Инструкция по работе с мультимедийными AHD/TVI/CVBS PTZ камерами.



Для начала работы с камерой необходимо в регистраторе Мастер зайти в пункт Меню "Настройка PTZ": Меню-> Камера-> Настройка PTZ. Необходимо выбрать канал на котором у Вас PTZ камера, протокол UTC-B, и указать адрес камеры ID (по умолчанию на камере - 1). Если таких камер несколько, то в самой камере необходимо выставить разные значения ID в её OSD меню и далее указать эти значения в регистраторе.

1. Существует два способа переключения между форматами сигналов.

А. Вызовите с регистратора дважды пресет 102 для входа в соответствующее под меню OSD.

Нажмите "Zoom+" или "Zoom-" для перемещения курсора к пункту 1.

Нажмите "Focus+" или "Focus-" для переключения формата сигнала на камере, далее

нажимая "Zoom+" или "Zoom-" - до пункта 6 "RETURN".

Снова вызовите дважды пресет 102 для выхода из данного подменю OSD.

В. Существует список пресетов указанных в таблице, в том числе и для переключения формата выходного сигнала с камеры.

Примечание:

Не заходите и не изменяйте данные пункты меню не изучив данную инструкцию во избежание непредвиденных ситуаций. Вы можете например потерять картинку с камеры, если Ваш регистратор не поддерживает какой либо из данных форматов. Пожалуйста перезагрузите камеру после смены формата работы видеокамеры.

2. Список команд вызываемые по пресетам.

Номер пресета	Функция	Номер пресета	Функция
81 (41)	Авто день/ночь	97	Вызов тура 2
82 (42)	Переключение в ночь	98 (38)	Вызов тура 1
83	Переключение в день	99 (39)	Панорама скан
84	Сила дальней подсветки	Дважды 137	Переключение AHD
85	Сила ближней подсветки	Дважды 138	Переключение TVI
92	A-B сканирование	Дважды 139	Переключение CVI
94	OSD вкл.	Дважды 140	Переключение CVBS
95	OSD вкл.	Дважды 115	Переключение NTSC
96	Вызов тура 3	Дважды 116	Переключение PAL

Примечание:

Если Вы переключите камеру в аналоговый тип сигнала CVBS, то управление с ней возможно только по RS-485 интерфейсу. Будьте внимательны и осторожны при переключении в CVBS.

С RS-485 интерфейса так же будет доступна возможность вызова пресета по таблице и возврат в AHD/TVI формат, после чего снова будет возможность управления и вызова пресета без RS-485.

Если у Вас чёрный экран убедитесь что камера и Ваш регистратор работают в одном ТВ формате PAL/NTSC. Проверьте соединение кабелей и питание на камере.