

Переключение режимов мультиматной видеокамеры

В мультиматных аналоговых видеокамерах переключение режимов может осуществляться:

- **С помощью встроенного джойстика** на проводе видеокамеры. Джойстик необходимо нажать в нужную сторону для переключения в режим:
 - AHD ---на 2 секунды вверх;
 - TVI-----на 2 секунды вправо;
 - CVI-----на 2 секунды вниз;
 - CVBS-- на 2 секунды влево.
 - Вызов меню – нажатие по центру на 2 секунды. Нажимая джойстик вверх-вниз перемещайтесь по строкам меню.

