КНОПКА ВЫХОДА С ПОДСВЕТКОЙ
МОДЕЛЬ AT-H805A LED

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Кнопка выхода предназначена для использования в системах контроля и управления доступом и других слаботочных системах.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия:

– температура окружающей среды от -20°C до $+55^{\circ}\text{C}$

– относительная влажность воздуха не более 80%;

Не допускается присутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Коммутируемая нагрузка	36В постоянного тока, 3А
Способ установки	Накладной
Тип контактов	НР/НЗ
Подсветка	Синяя (потребление не более 10mA)
Габаритные размеры, мм	82 x 32 x 25

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Таблица 2. Назначение проводов

RED	+12VDC
BLACK	GND
YELLOW	NO
GREEN	COM
BLUE	NC

УСТАНОВКА

1. Разметить места крепления кнопки, просверлить отверстия необходимого диаметра.
2. Произвести подключение кнопки согласно инструкции на управляемое кнопкой устройство.
3. Закрепить кнопку в месте установки винтами из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кнопка выхода.
2. Крепёжный комплект.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от -20°C до $+55^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80% в упаковке производителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи кнопки выхода. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) изготовления.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие внешние повреждения корпуса или следы вмешательства в конструкцию.

Гарантийное обслуживание производится сервисным центром ООО «Аккордтек», расположенным по адресу: 127410, Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41А, стр. 1, пом. 22.

Телефон: 8 (800) 770-04-15, +7 (495) 223-01-00.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель: _____

Дата выпуска: ____ 20 ____ г.

Адрес Предприятия-изготовителя: _____

ООО «Аком», 170040, Россия, Тверская обл., г. Тверь, Николая Корыткова пр-кт, д. 43д, офис 1.

ОТМЕТКА ПРОДАВЦА

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: ____ 20 ____ г.

ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата ввода в эксплуатацию: ____ 20 ____ г.