



Монитор видеодомофона

AT-VD 433C EXEL

Паспорт

Инструкция по установке и эксплуатации



EAC

* Спасибо за приобретение нашей продукции.

* Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации (особенно, часть, касающуюся техники безопасности) перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.

* Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Оглавление


1. Техника безопасности.....	1
2. Название компонентов и их функции	2
3. Комплект поставки	3
4. Установка	4
5. Работа с монитором.	6
5.1 Ответ на входящий вызов.	6
5.2 Просмотр изображения с вызывных панелей и видеокамер.....	5
6. Характеристики.....	7
7. Сведения о сертификации.	7
8. Правила хранения и транспортировки.	7
9. Утилизация.	7
10. Техническое обслуживание	8
11. Гарантийные обязательства и техническая поддержка	8

1. Техника безопасности

Во избежание непредвиденных ситуаций, пожалуйста, соблюдайте требования и рекомендации данной инструкции.

1. Старайтесь не использовать разветвители (тройники, удлинители и пр.) сетевого электропитания, это может вызвать перегрев проводов и/или контактов и вызывать возгорание.
2. Включайте электропитания изделия только после выполнения всех соединений с другими устройствами. В противном случае возникает риск повреждения изделия.
3. Не повреждайте шнур питания, не прилагайте к нему излишние усилия, не допускайте перегибов шнура питания, это может вызвать возгорание шнура.
4. Чистите поверхность изделия от загрязнений только мягкой сухой тканью. Использование воды, растворителей или других моющих средств может привести к повреждению изделия.
5. Запрещается использовать изделие в помещениях с повышенной влажностью.
6. При извлечении шнура питания из розетки не прилагайте излишних усилий, чтобы не повредить шнур питания. Его повреждение может вызвать возгорание и пожар.
7. Не касайтесь шнура питания, вилки и розетки влажными руками, во избежание поражения электрическим током.
8. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать изделие. Внутри корпуса изделия нет частей, подлежащих обслуживанию пользователем. Ремонт изделия должен производиться только квалифицированными сервисными специалистами.
9. При подключении к сети электропитания убедитесь, что вилка шнура питания и розетка совместимы и имеют одинаковые размеры штырей и отверстий. В противном случае возможно возникновения искрения и возгорания.
10. Не кладите на изделие посторонние предметы и не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе изделия.
11. Не допускайте попадания посторонних предметов и жидкостей внутрь изделия. Это может привести к повреждению изделия.
12. Не прилагайте к корпусу изделия излишних усилий, чтобы не повредить корпус.
13. Старайтесь избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей.
14. Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов.
15. Изделие предназначено для установки в помещениях. Надежно закрепляйте изделие к основанию.
16. Если изделие не используется длительное время, отключите его от электропитания.
17. Если во время работы изделие издает посторонние звуки, работает неправильно или другим образом проявляет признаки неисправности, немедленно отключите его от электропитания и обратитесь в сервис для диагностики изделия.

2. Название компонентов и их функции




№	Название	Назначение
1	Экран	Для отображения видео от вызывных панелей
2	Трубка	Для разговора с посетителем
3	Кнопка «Просмотр»	Кнопка для включения режима просмотра видео с панели и переключения на видео с другой панели (если подключена)
4	Кнопка «Вызов»	Для подачи сигнала вызова на второй монитор. При ответе на вызов включается связь между двумя мониторами и вызывной панелью.
5	Кнопка открывания двери	Для подачи на вызывную панель команды на открывания электорамка.
6	Кнопка открывания ворот	Для подачи сигнала открывания на блок управления воротами

3. Комплект поставки

	Монитор	1 шт
	Инструкция	1 шт
	Кронштейн настенный	1 шт
	Дюбели пластиковые	3 шт
	Крепежные шурупы	3 шт
	Шлейф с разъемом, 4 контакта (красный, желтый, черный, белый). Для подключения 2-й вызывной панели и канала интеркома.	4 шт

4. Установка



ВАЖНО!

Для питания электрозамка требуется отдельный блок питания. В случае использования электромеханических замков, вместо блока питания можно использовать модуль управления QM-EPS

Подключайте провода вызывных панелей по назначению, а не по цветовой маркировке. Цветовая маркировка может быть разной, даже у одного производителя.

Примечание: Если вы подключаете только одну вызывную панель, рекомендуется подключить ее к входу для панели 1, в противном случае, при включении режима просмотра, видео от панели не будет отображаться без повторного нажатия кнопки просмотра.


Примечание: В случае необходимости управления воротами используйте контакты SW1 и SW2 дополнительного разъема. При нажатии кнопки открывания ворот на мониторе эти контакты замыкаются. Их можно подключить к входу блока управления воротами.

1. Рекомендации по подключению:

- Расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров – коаксиальный кабель РК 75-2-13 (или аналог) для передачи видео и слаботочный кабель 2 x 0,5 кв.мм (или комбинированный кабель РК-75-3 + 3*0,5 кв.мм)

Монитор видеодомофона AT-VD433C EXEL предназначен для полнофункциональной работы с подъездным **ЦИФРОВЫМ** аудиодомофоном типа **RAIKMAN, MARSHAL, LASKOMEX** и т.п. На четыре входа могут подключаться видеокamеры, или видеодомофонные вызывные панели с цветными камерами и схемой отпираания электрозамка. На первый вход подключается только подъездная видеокamera. Четыре входа подключаются через многожильный плоский шлейф.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!
для подключения используется ТОЛЬКО ПЛОСКИЙ 16-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ


ПРОГРАММИРОВАНИЕ № Квартиры:

При выключенном экране монитора нажать кнопку переключения входов и удерживать её нажатой 10 секунд. Монитор войдет в режим программирования. Затем 3 раза на подъездном домофоне набрать номер квартиры, каждый раз дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая. Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

ВАЖНЫЕ НАСТРОЙКИ !

В неиспользуемых входах **ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА** аудиоканал соединить с "ЗЕМЛЕЙ" (на общий провод).

- Расстояние между монитором и вызывной панелью более 30 метров – коаксиальный кабель RG6 для видео и экранированный кабель 2 x 0,75 кв.мм или комбинированный кабель РК-75-3 + 3*0,75 кв.мм (рекомендуется).
2. Определите место установки монитора:
 - Рекомендуемая высота установки монитора: 1,5 – 1,6 метра.



3. Не подключайте питание до окончания выполнения подключений.
4. Снимите кронштейн с монитора.
5. Установите кронштейн монитора на стену.
6. Подключите кабели, согласно приведенной ранее схеме.
7. Закрепите монитор на кронштейне.
8. Включите питание монитора, после его установки и выполнения всех подключений.

5. Работа с монитором

5.1 Ответ на входящий вызов

Когда посетитель нажимает кнопку вызова на панели, монитор немедленно выдает сигнал вызова и на экране отображается видео от панели. Снимите трубку и вы можете говорить с посетителем. Во время разговора, для открывания электрозамка, нажмите кнопку .

5.2 Просмотр изображения с вызывных панелей и видеокамер

В режиме ожидания нажмите кнопку  для просмотра изображений с подключенных панелей. Нажимайте кнопку повторно  для выбора канала видео от второй вызывной панели. Нажатие и удержание кнопки в течение 3-5 секунд переводит монитор в режим постоянного наблюдения. Для выхода из режима просмотра быстро дважды нажмите кнопку .

6. Характеристики

№	Наименование	Значение
1	Рабочее напряжение	220 – 230 В переменного тока
2	Потребление	8 Вт
3	Рабочая температура	От 0 град.С до +40 град.С
4	Рабочая влажность	0 – 95%
5	Экран	4,3 дюйма
6	Схема подключения панелей	4-х проводная
7	Размеры	175 x 155 x 25 мм
8	Вес	450 г

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

Производство: Китай

7. Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011

8. Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлоч, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

9. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

10. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

- а) проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;
- б) проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;
- в) очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

11. Гарантийные обязательства и техническая поддержка

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Средний срок службы изделия – не менее 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует работу видеодомофона в течение 38 месяцев с момента продажи.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства считаются недействительными, если причиной выхода видеодомофона из строя явились: механическое повреждение корпуса; электрический пробой входного/выходного каскада; ошибка при установке.

В случае появления неисправности или некорректной домофона свяжитесь с нашей службой техподдержки по телефонам 8(495)-223-01-00, 8(800)7700415 или по электронной почте support@accordsb.ru.

Сервисный отдел компании АккордТек находится по адресу: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 41А, стр. 2, пом.22.

Производитель не гарантирует, что изделие будут работать должным образом с оборудованием других производителей, и не дает гарантий и представлений, подразумеваемых или выраженных, относительно качества, рабочих характеристик, или работоспособности изделия при использовании его для целей, не предусмотренных производителем. Производитель старался сделать этот документ наиболее точным и полным, и, тем не менее, он отказывается от ответственности за любые опечатки или пропуски, которые, возможно, произошли. Информация в любой части данного документа изменяется без предварительного уведомления. Производитель не берет на себя никакой ответственности за любые неточности, которые могут содержаться в этом документе и не берет на себя ответственности и не гарантирует выпуска обновлений или сохранения без изменений, какой либо информации в настоящем документе, и оставляет за собой право производить изменения в этом документе и/или в изделиях, описанных в данном документе, в любое время без уведомления. При обнаружении ошибок, опечаток или неточностей в данном документе, пожалуйста, сообщите об этом в службу технической поддержки.