

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК АТ-EL201А ПАСПОРТ

ОПИСАНИЕ

Электромеханический замок АТ-EL201А – накладной, универсальный, предназначен для использования на всех основных типах дверей и в составе систем контроля доступа.

ФУНКЦИИ

- Звуковая и световая индикация: световая индикация зеленого цвета – замок закрыт, красного – замок открыт.
- Оповещение об ошибке: если ригель находится не на месте и звучит звуковой сигнал в течение 10 секунд, то это напоминает вам, что дверь не закрыта, используйте ключ .
- Автоматическое закрытие замка через 5-8 секунд.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Допускается использование электромеханического замка в диапазоне температур окружающей среды от -30°C до +50°C при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики электромеханического замка представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Наименование параметра		Значение
Напряжение питания, В		12,0
Потребляемый ток, А	Режим ожидания	0,02
	При открытии	0,32
Тип установки		Накладной
Тип замка		НЗ
Габаритные размеры, мм		120 x 53 x 102
Материал корпуса		Нержавеющая сталь

УСТРОЙСТВО ЗАМКА

Внешний вид и устройство электромеханического замка представлено на рис. 1.

Рисунок 1.


Цвет провода	Назначение
Серый	Управление -
Белый	Управление +
Черный	Питание -12В
Красный	Питание+12В



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схемы подключения замка (управление по плюсу и управление по минусу) представлены на рис. 2.

Рисунок 2.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки электромеханического замка должен соответствовать перечню, указанному в табл. 2.

Таблица 2.

Наименование	Количество
Электромеханический замок	1
Ответная часть	1
Ключ	5
Личинка	1
Инструкция по эксплуатации	1
Крепежный комплект	1

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи замка. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) изготовления.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие внешние повреждения корпуса или следы вмешательства в конструкцию.

Гарантийное обслуживание производится сервисным центром ООО "Аккордтек", расположенным по адресу: 127410, Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41А, стр. 1, пом. 22. Телефон: 8 (800) 770-04-15, +7 (495) 223-01-00.