

IP камера

краткая инструкция



Руководство пользователя

Инструкции и программное обеспечение на сайте

<http://soft.cv380.ru>

- Прочитайте это руководство перед использованием
- Это руководство применимо к продуктам IP серии.
- Данное руководство может содержать технические неточности не соответствующие функциям и работе продукта или опечатки. Содержание этого руководства будет обновляться по мере расширения возможностей продукта , а обновления будут добавляться к новым версиям без предварительного уведомления.
- Если есть некоторые различия между описанием продукта в руководстве и фактическим продуктом , фактический продукт всегда имеет преимущественную силу.

Меры предосторожности

- Избегайте установки оборудования в местах, где возможна сильная вибрация и устанавливайте его вдали от сильных электромагнитных полей.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию и не закрывайте вентиляционные отверстия на устройствах.
- Не устанавливайте оборудование для помещений в среде , которая может подвергаться воздействию воды и других жидкостей. .
- Не используйте изделие в чрезмерно жарких, холодных, запыленных или влажных условиях.
- Храните устройство в сухом и химически неагрессивном месте , вдали от прямых солнечных лучей.

- Не направляйте объектив на яркий свет, иначе может быть поврежден сенсор.

Питание должно быть сертифицировано по безопасности. Его выходное

- напряжение, ток , полярность напряжения и рабочая температура должны соответствовать требованиям к питанию этого устройства.

При использовании этого устройства в условиях грозы , обратите внимание на установку защиты от молний или отключите питание.

- Чтобы получить видео изображение высокого качества , убедитесь . что интернет соединение стабильное и бесперебойное.

Устройство может столкнуться с проблемами сетевой безопасности при


- доступе к Интернету. Усиьте защиту вашей личной информации и безопасностью данных.

Устанавливайте пароли входа в устройства максимально сложные для


- подбора злоумышленниками.

Серия малых цилиндров


- 1 Закрепите кронштейн к стене с помощью крепежа.



- 2 Поверните корпус камеры и кронштейн, отрегулировав продольную и осевую регулировку.




- 3 Закрепите винт с помощью ключа и завершите установку.




Серия больших цилиндров

Если в камере есть отсек для слота SD карты , открутите винты отсека вставьте SD карту (тип карты должен быть рекомендован производителем), и плотно затяните винты отсека.




Установка монтажного кронштейна




- 1 Закрепите кронштейн к стене с помощью крепежа.
- 2 Ослабьте винты кронштейна ключом и отрегулируйте угол обзора камеры.
- 3 Затяните винты кронштейна ключом и завершите монтаж.

Bottom





- 1 Закрепите кронштейн камеры крепежом к стене. Предварительно сама камера должна быть смонтирована на поворотном шарнире кронштейна.
- 2 Ослабьте винты в точках A/B, отрегулируйте угол наклона и затяните винты заканчивая установку.

Купол серия I





Купол серия II

- ❶ Ослабьте винт и снимите базу.




- ❷ Закрепите базу к стене с помощью крепежа.



- ❸ Поверните сферу, установив правильный угол обзора, защелкните паз на базе и затяните винт сбоку, завершив установку.



Купол серия III




- 1 Поворачивайте корпус до совпадения двух трех угольников в одной точке и снимите основание.



- 2 Закрепите базу к стене с помощью крепежа.



- 3 Вставьте сферу в базу.



- 4 Отрегулируйте угол обзора вращая сферу, согласно направлениям и завершите установку.


Серия малый купол

Установка монтажного кронштейна


- 1 Зафиксируйте монтажный кронштейн на стене с помощью крепежа.




- 2 Отрегулируйте угол обзора поворачивая сферу и затем вставьте камеру в кронштейн и поверните корпус.



- 3 Завершите установку



Установка шасси



- 1 Зафиксируйте монтажное шасси к стене крепежом.

- 2 Отрегулируйте угол обзора поворачивая сферу.




- 3 Блокировка верхней крышки


- 4 Установка завершена.

Серия большой купол


По умолчанию настройки обеспечивают оптимальный угол обзора, но возможно и ручное регулирование:



- 1 Ослабьте винты и снимите крышку.




- 2 Поверните видеоблок по горизонтали и вертикали регулируя угол обзора.



- 3 Снимите резиновую заглушку и зафиксируйте базу винтами.


- 4 Вставьте корпус в вырез базы.



- 5 Вставьте винт и зафиксируйте сферу заканчивая установку.


Серия большой купол

Настенный монтаж




- 1 Зафиксируйте базу и монтажный кронштейн к корпусу кронштейна винтами.

- 2 Прикрепите корпус камеры к базе..




- 3 Закрепите камеру винтами и завершите монтажа.

- 4 Снимите железную пластину с кронштейна и зафиксируйте ее на стене с помощью крепежа.




- 5 Снимите заглушку для проводов, вставьте корпус кронштейна с камерой в металлическую пластину и зафиксируйте крепежом.




Серия мини камеры



- 1 Ослабьте два винта с боков камеры, чтобы отделить кронштейн от корпуса.
-



- 2 Используя крепеж, закрепите кронштейн на потолок или на стену.
-



- 3 Используйте два винта для закрепления корпуса камеры и кронштейна. Не затягивайте сильно для дальнейшей регулировки угла обзора.

1. Сетевые настройки

По умолчанию IP адрес всех камер 192.168.1.168. IPv4 адрес компьютера должен быть в одной подсети IP камер. .

Подготовьте конфигурацию сети:

(1) Добавьте the same network segment IP as 192.168.1.168 (camera factory default IP) в компьютер, например 192.168.1.165.

Steps to add an IP address to the Windows system:

Шаг 1: Нажмите []Start → [Control Panel] → [Network and Sharing Center] → [Local Network] → [Properties] → [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] → [Advanced] войдите в установки TCP/IP .

Шаг 2: Нажмите [Add] в позицию IP адреса , введите IP адрес например 192.168.1.165 , установите маску 255.255.255.0, и нажмите [Add] → [OK] → [OK] → [OK].

(2) Соедините камеру и компьютер сетевым кабелем в одну локальную сеть , включите оборудование. Соединение показано на рисунке (на диаграмме показан коммутатор, камера и компьютер).



Шаги по изменению сетевой конфигурации:

Шаг 1: Откройте [ Search Tool] (Version 7.2.45.6 и выше , установите Search Tool из <http://www.herospeed.net>).

Шаг 2: Проверьте 192.168.1.168.

Step 3: Измените IP адрес и другие параметры.

Step 4: Введите имя пользователя (по умолчанию admin) и пароль (по умолчанию 123456) устройства.

Шаг 5: Нажмите [Modify] → [Confirm].



Шаг 6: Нажмите [Refresh] и найдите измененный IP адрес и сетевую конфигурацию.


ПРИМЕЧАНИЕ: После изменения конфигурации сетевых параметров , будьте уверены , что адреса камер и компьютера находятся в одной подсети.

netw

2. Изменение пароля

Шаг 1: откройте IE браузер, введите IP адрес камеры (если IP адрес не изменялся, по умолчанию адрес `http://192.168.1.168`), и нажмите кнопку [Enter].

Шаг 2: Введите логин (по умолчанию `admin`) и пароль (по умолчанию `123456`) устройства и нажмите [Вход].



Шаг 3: Нажмите [Изменить], введите Старый и Новый пароль, подтвердите его.

Установите секретные вопросы, подтвердите данные , нажав [Окей].

Настройка

Изменить пользователя

Старый пароль

Имя пользователя

admin

Права

Админ

Пароль

Подтвердите пароль

длина пароля 8 - 31 бита, может быть использована только в цифрах, маленьких буквах, прописных буквах, специальных символов (~!@#\$%^&*~+~|~;~/) сочетание двух или более

☒ Создать вопросы для восстановления пароля?

Вопрос1

Ответ1

Вопрос2

Ответ2


Вопрос3

Ответ3

Окей


3. Просмотр в реальном времени и параметры конфигурации

Шаг 1: Нажмите [Please download the browser plugin here, please close the browser when the download is complete], загрузите плагин, закройте браузер, и продолжите установку плагина.




Шаг 2: Откройте браузер , введите логин и пароль IP камеры и можете просматривать видео в реальном времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используете браузер не IE, можете просматривать видео без установки плагина.



Шаг 3: Нажмите [Configuration] , войдите в интерфейс конфигурации устройства, в нем присутствуют такие разделы как Локальная конфигурация, Система, Локальная сеть, Видео, Изображение и другие. Пользователи могут установить эти функции согласно ситуации.



4. Добавление камер в NVR

Перед добавлением камер, убедитесь, что IP адреса NVR и IP камеры находятся в одной подсети и не конфликтуют между собой. Нажмите [Channel] → [Add Camera] → [Add] в основном меню регистратора, отметьте добавленные камеры и нажмите [Add].

ПРИМЕЧАНИЕ: В основном меню регистратора, можно также управлять установками такими как Видео, Воспроизведение, Детекция движения и другие.

5. Доступ через программу VMS380


Шаг 1: Откройте Ваш браузер и зайдите на сайт <http://soft.cv380.ru/>.

Шаг 2: Нажмите [VMS380 (Windows)] или [VMS380 (Mac)] загрузите самую последнюю версию программы [VMS380].

Шаг 3: Следуйте инструкциям по установке и добавлению устройств для просмотра и управления .

6. Облачный сервис

Отсканируйте QR код загрузите и установите программу APP .



После регистрации, добавьте устройство и удаленно просматривайте его и управляйте им через мобильный смартфон или планшет.

Отказ от ответственности

Обратите внимание , компания не несет ответственности перед Вами или какой либо третьей стороной за любые телесные повреждения или материальный ущерб , если обслуживание продукта будет прекращено по любой из следующих причин :

- неспособность установить или использовать продукт в строгом соответствии с требованиями; для защиты национальных или общественных интересов; форс-мажор; или по вашим собственным причинам или по причинам третьих лиц (включая, помимо прочего, проблемы с использованием сторонних продуктов, программного обеспечения или компонентов.
- компания никоим образом не гарантирует, прямо или косвенно, что этот продукт подходит для определенной цели или использования. Этот продукт не должен использоваться в медицинском, защитном оборудовании или других приложениях, где отказ продукта может привести к угрозе жизни или травме, а также в оружии массового поражения, биологическом и химическом оружии. Использование объекта в опасных или негуманных целях, таких как ядерное оружие, ядерные взрывы или любое небезопасное использование ядерной энергии. Любые убытки или ответственность, возникающие в результате такого использования, несете вы
- Этот продукт, при правильной установке и использовании, может обнаружить угрозу в определенной области, но он не может предотвратить несчастный случай или вытекающие из него телесные повреждения или материальный ущерб. Вы должны быть бдительными в своей повседневной жизни и знать о мерах предосторожности.

Компания не несет ответственности за любые косвенные, случайные, специальные или штрафные убытки, претензии, материальный ущерб или потерю любых данных или файлов. В максимальной степени, разрешенной законом, никакая наша ответственность не будет превышать сумму, которую вы заплатили за этот продукт.

Производитель не гарантирует, что изделие будут работать должным образом с оборудованием других производителей, и не дает гарантий и представлений, подразумеваемых или выраженных, относительно качества, рабочих характеристик, или работоспособности изделия при использовании его для целей, не предусмотренных производителем. Производитель старался сделать этот документ наиболее точным и полным, и, тем не менее, он отказывается от ответственности за любые опечатки или пропуски, которые, возможно, произошли. Информация в любой части данного документа изменяется без предварительного уведомления. Производитель не берет на себя никакой ответственности за любые неточности, которые могут содержаться в этом документе и не берет на себя ответственности и не гарантирует выпуска обновлений или сохранения без изменений, какой либо информации в настоящем документе, и оставляет за собой право производить изменения в этом документе и/или в изделиях, описанных в данном документе, в любое время без уведомления. При обнаружении ошибок, опечаток или неточностей в данном документе, пожалуйста, сообщите об этом в службу технической поддержки.